



Kurzanleitung Kaffeemühle CM 800: Feineinstellung des oberen Mahlwerks

Durch die verschiedenen Mahlgradeinstellungen und die zusätzliche Feineinstellung des oberen Mahlwerks, können Sie die Körnung des Kaffeemehls verändern. Genaue Angaben zum Mahlgrad können nicht gemacht werden, da hier viele verschiedene Faktoren wie z.B. Kaffeesorte / -bohne, Raumtemperatur, persönlicher Geschmack etc. eine Rolle spielen. In dieser Kurzanleitung erläutern wir Ihnen wie Sie die Feineinstellung des oberen Mahlwerks der CM 800 vornehmen können. Gehen Sie dabei wie folgt vor:



1. Das Mahlwerk lässt sich über ein Gewinde stufenweise feiner oder gröber einstellen.



4. Bewahren Sie die Schrauben gut auf.



2. Lösen Sie dazu die Schrauben auf der Vorderseite...



5. Drehen Sie nun den oberen Teil des Mahlwerks schrittweise (zunächst max. 2 Schritte) im Uhrzeigersinn = feiner...



3. ...und auf der Rückseite des Mahlwerks.



6. ...oder schrittweise (zunächst max. 2 Schritte) gegen den Uhrzeigersinn = gröber.



Kurzanleitung Kaffeemühle CM 800: Feineinstellung des oberen Mahlwerks



7. Drehen Sie nun beide Schrauben auf der Vorder- und Rückseite des oberen Mahlwerks wieder ein.



8. Setzen Sie das obere Mahlwerk wieder korrekt in den Mahlkranz ein und führen Sie eine Probemahlung durch.



9. Sollte der Mahlgrad noch nicht fein oder grob genug sein, wiederholen Sie die Feineinstellung wie zuvor beschrieben.